

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОКЛЕЙКЕ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ:

Перед началом работ рекомендуется проверить, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору.

Претензии к качеству товара не принимаются, если наклеено больше трех полотен обоев.

Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак.

Вследствие чего претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются.

Наклеивание всех обоев подтверждает, что товар принят.

Различия в цвете и фактуре между обоями разных партий неизбежны. Производитель не может гарантировать абсолютное совпадение по тону обоев и соответствующего образца в каталоге, а также фоновых обоев и соответствующего им фриза.

1. ПОДГОТОВКА СТЕН К ПОКЛЕЙКЕ

Поверхность стен должна быть:

- чистой: удалить старые обои или стеновые покрытия и остатки старого клея, краски на лаковой или масляной основе, следы карандаша: разметки уровня, надписи и т.д.
- нормально абсорбирующей: загрунтовать слишком впитывающие поверхности.
- не использовать жирной грунтовки, смесей или составов, закрывающих поры поверхности и препятствующих проникновению влаги, содержащейся в клее.
- прочной: стены должны быть устойчивыми, прочными, твердыми; сухой, не подверженной влиянию перепадов влажности; гладкой: тщательно отшлифовать поверхность; при необходимости устранить неровности и щели при помощи шпаклевки; оставить до полного высыхания; ровной: допуск - 2 - 4 мм на 2 м; однородной по цвету: устранить различие поверхностей, не представляющих собой единства цвета, наложением тонкого слоя грунтовки; оставить высохнуть до начала работ. Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 С и при уровне влажности больше 65 %.

2. ПОДГОТОВКА ПОЛОС

Отмерить и разрезать полотна. Если обои с рисунком, то необходимо учитывать высоту раппорта.

Пронумеровать каждое полотно с изнаночной стороны и наклеивать полотна в порядке нумерации.

3. НАПРАВЛЕНИЕ ПОКЛЕЙКИ ПОЛОС

Наклейка некоторых видов обоев иногда производится реверсивным методом (встречная наклейка).

У европейских обоев это обозначается значком: обращаем внимание на то, что этикетки, приложенные к каждому рулону обоев, могут содержать следующие фразы:

- *«we recommend reverse hanging for plains and textures»*, что в переводе с английского языка

«мы рекомендуем реверсивное наклеивание для однотонных обоев и обоев с текстурой»;
- «*for best results every other strip of material should be reverse hung*», что в переводе с английского «для достижения лучших результатов каждую последующую полосу следует наклеивать реверсом».

Также реверсивное наклеивание полос (встречная поклейка) может быть отмечено на этикетках условным обозначением ↑↓ или словом «*reverse*».

ВНИМАНИЕ

При заказе обоев-компаньонов к выбранным тканям, панно или обоям с рисунком (даже в рамках одного каталога или одинакового номера партии у разных артикулов) точное совпадение оттенков не гарантируется.

Производитель гарантирует точное совпадение оттенка только одной партии каждого отдельного артикула в виду производственных особенностей.

Претензии по поводу того, что полученные товары отличаются по оттенкам от тех, что были выбраны в каталогах, не принимаются.

4. ПОКЛЕЙКА

Нанести клей, готовый к применению, на стену. Используйте клей на основе поливинилового ацетата. Наносить клей равномерным и достаточным слоем, следуя инструкции производителя клея (в среднем, 200 гр/кв.м). Соблюдайте время, на которое рекомендуется оставить клей на стене, перед тем как наклеить полотно: это время позволяет влаге, содержащейся в клее, проникнуть в поверхность или испариться (в среднем +5 минут). Приклеить полотно и тщательно разгладить поверхность при помощи обойного шпателя или обойной щетки сверху вниз. Полиуретановый прикаточный валик не рекомендуется использовать при приглаживании флизелиновых обоев. Он может повредить поверхность материала. При наклеивании менять направление каждого второго полотна относительно первого, если это указано на рулоне (ярко-оранжевая наклейка с двумя разнонаправленными стрелками).

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАКЛЕИВАНИЮ ФРИЗОВ

Если покрытие состоит из основного полотна и фриза, рекомендуется сначала наклеить основное полотно и дать поверхности просохнуть. Время высыхания зависит от уровня влажности и температуры помещения. Фризы наклеиваются поверх основного полотна.

6. ПОДГОТОВКА ФРИЗОВ К НАКЛЕИВАНИЮ:

Нанести клей на изнаночную поверхность фриза (используется готовый к применению клей для неабсорбирующих поверхностей). Не наносите слишком много клея, чтобы он не выходил из стыков. Наклеивайте фриз сразу после нанесения клея.

ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что клей равномерно распределен по всей поверхности. Это гарантирует хорошее приклеивание к стене и позволит избежать отклеивания обоев в местах стыков.
- Не используйте слишком много клея, чтобы избежать излишнего намокания обоев и выхода клея в местах стыков.
- Избегайте попадания клея на поверхность обоев.