

Инструкция по монтажу виниловых обоев.

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула, что номер партии совпадает на всех рулонах. Проверьте внешний вид рулонов перед тем, как нарезать их на полотна. Все несоответствия должны быть выявлены до начала проведения работ. Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания работ.

Подготовка стены.

Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея и плесени. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после оклейки обоев и могут повлиять на качество наклейки. Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна. Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен или отложений. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки. Все стены поверхности должны быть обязательно прогрунтованы. Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 20-25 С.

Подготовка полос.

Разрежьте рулон на то количество полос, которое позволяет отрезать высота потолка помещения с учетом подгонки рисунка (см. обозначения на этикетке) и припуска (для выравнивания) по 5 см снизу и сверху к каждой полосе. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка, совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка и только после этого отрезайте ее от основного рулона. Пронумеруйте каждое полотно в порядке отрезания от рулона. Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.

Наклеивание обоев.

Обои на бумажной основе.

Перед наклеиванием первого полотна, начертите вертикальную линию (при помощи отвеса), от которой будет осуществляться наклеивание обоев. Нанесите клей на внутреннюю сторону обоев в количестве, указанном в инструкции. Следите за тем, чтобы клеем было покрыто всё полотно, особенно края. Сложите полотно обоев, промазанной стороной внутрь и дайте время на пропитку 5-7 минут. затем приложите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3-5 см. Приглаживание обоев следует производить мягкой губкой, либо обойной щеткой сверху вниз. Выступающие сверху и снизу края обрезаются с помощью очень острого ножа. Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, при необходимости подбирая рисунок.

Обои на флизелиновой основе.

Перед наклеиванием первого полотна, начертите вертикальную линию (при помощи отвеса), от которой будет осуществляться наклеивание обоев. Нанесите равномерный слой клея на поверхность стены в количестве, указанном в инструкции. Приложите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3-5 см. Приглаживание обоев следует производить мягкой губкой, либо обойной щеткой сверху вниз. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи очень острого ножа. Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, при необходимости подбирая рисунок.

Поставщик не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за трудовые затраты, связанные с поклейкой дефектных обоев и обоев, оклеенных с нарушением данной инструкции. Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов, после нарезки рулонов на полосы не принимаются. После монтажа двух или трех полос, обязательно проверьте обои на наличие каких-либо недостатков. Рекламации по возмещению убытков не принимаются в случаях, если будет произведена поклейка более чем одного рулона. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.